


De afstandsbediening aanmelden op het alarmsysteem

Stap 1.

Druk op de knop "Bevestigen" aan de achterkant van de huiscentrale. Op de huiscentrale knippert het bovenste lampje "Status" groen. De afstandsbediening kan nu op de huiscentrale worden aangemeld.



Stap 2.

Druk minimaal 3 seconden op een willekeurige knop van de afstandsbediening. De huiscentrale geeft 1 pieptoon wanneer de afstandsbediening succesvol is aangemeld. De huiscentrale geeft 2 pieptonen als de afstandsbediening al succesvol was aangemeld.



Stap 3.

Druk nogmaals op de knop "Bevestigen" van de huiscentrale. Het alarmsysteem keert terug naar de normale status.

